



Topmatic Promagic

DÉTERGENT POUR MACHINE À LAVER LA VAISSELLE


Topmatic Promagic est un détergent fortement concentré pour le lavage de la vaisselle en machine, avec protection des métaux

Domaine d'application : utilisable avec toutes les machines à laver la vaisselle professionnelles. **Topmatic Promagic** a été conçu pour protéger l'aluminium, le cuivre, le bronze, le verre décoré et autres métaux légers durant la phase de nettoyage.

- **Propreté** – Extrêmement efficace sur tous les types de salissures.
- **Sécurité** – L'injection de produit dans la machine à laver est réalisée automatiquement avec une pompe. Aucun contact avec l'utilisateur.
- **Efficacité** – Résultats impeccables en un seul passage en machine.



MODE D'EMPLOI



Votre spécialiste Ecolab installera le système de dosage.

1. Se reporter au plan d'hygiène et à l'étiquette du produit pour des informations plus détaillées.
2. Portez des gants de sécurité et des lunettes de sécurité.
3. Laver la vaisselle dans la machine à laver.

Remplacement du bidon vide:

4. Quand l'alarme sonne, arrêter la machine.
5. Enlever prudemment la lance. Ouvrir le nouveau bidon, puis insérer la lance.

Au cas où l'alarme vidange n'est pas installée, contrôler le niveau du détergent régulièrement et changer les bidons si nécessaire.

SÉCURITÉ

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage d'origine à une température recommandée entre 0°C et 40°C.

CONDITIONNEMENT

12 KG – code article : 9014010
25 KG – code article : 9014020