



Diversey™

TASKI® Disque Americo Noir

Décapage humide

Features

Les disques abrasifs TASKI Americo fournissent des performances durables pour toutes les applications liées à l'entretien des sols, du nettoyage au décapage en passant par le lustrage.

Ces disques ont été spécialement développés pour vous apporter une qualité à la hauteur des plus hautes exigences du marché, alliant efficacité et grande durée de vie. Ils sont par ailleurs à 100% constitués de matériaux recyclés, soutenant ainsi votre approche du développement durable.

Les particules minérales abrasives ne sont pas seulement appliquées à la surface des disques TASKI Americo : elles sont uniformément réparties sur toute leur structure, ce qui permet de conserver des performances remarquables sur une très longue durée.

Nos différents disques de couleurs sont tous conçus pour offrir l'exact abrasivité nécessaire aux tâches pour lesquelles ils sont prévus, ni plus, ni moins. C'est la garantie d'un résultat optimal, laissant vos sols propres sans les abimer.

Gamme de disques disponibles :

- Disque TASKI Americo Dominator
- Disque TASKI Americo Noir
- Disque TASKI Americo Marron
- Disque TASKI Americo Vert
- Disque TASKI Americo Rouge
- Disque TASKI Americo Blanc
- Disque TASKI Americo Remover

Avantages

- Efficacité et durée de vie supérieures
- Large choix de tailles et de couleurs
- Durable – Matériaux 100% recyclés

Bénéfices

- Excellents résultats
- Performance préservée sur le long terme
- Simplicité d'implémentation




TASKI®


Diversey

TM

TASKI® Disque Americo Noir

Application

Les disques TASKI Americo Noirs sont utilisés pour le décapage humide des sols. Ils éliminent rapidement les accumulations de couches de protection. Les disques TASKI Americo Noirs peuvent être utilisés à une vitesse maximum de 350 tours/min.

Utilisation

Le disque est utilisé en combinaison avec une solution décapante pour retirer les couches de protections abimées ou souillées.

- Fixer le disque sous le plateau entraineur de la machine
- Remplir le réservoir de la machine avec la solution nettoyante
- Une fois la machine préparée, procéder au décapage du sol
- Récupérer la solution à l'aide d'un aspirateur à eau, d'une frange ou d'une autolaveuse

Entretien

- Après utilisation, retirer le disque du plateau entraineur
- Rincer le disque à l'eau claire ou le laisser tremper dans un peu de solution décapante diluée – ne pas laisser sécher le disque avant de le rincer
- Rincer le disque à l'eau claire et le laisse sécher

Données techniques

Durabilité (m²) :	15 000	Grammage (g/m²) :	1 695
Vitesse maximum d'utilisation (tours/min) :	350	Abrasivité (test de Schiefer) :	1,8
Épaisseur (mm) :	26	Composition :	100% PET recyclé

Description	Taille (mm)	Nombre de pièces par carton	Référence
Disque TASKI Americo Noir	255	5	5959472
Disque TASKI Americo Noir	280	5	5959481
Disque TASKI Americo Noir	305	5	5959499
Disque TASKI Americo Noir	330	5	5959501
Disque TASKI Americo Noir	355	5	5959510
Disque TASKI Americo Noir	380	5	5959528
Disque TASKI Americo Noir	405	5	5959579
Disque TASKI Americo Noir	430	5	5959587
Disque TASKI Americo Noir	455	5	5959595
Disque TASKI Americo Noir	480	5	5959608
Disque TASKI Americo Noir	510	5	5959624
Disque TASKI Americo Noir	530	5	5959632
Disque TASKI Americo Noir	610	5	7523063
Disque TASKI Americo Noir	685	5	7523064
TASKI Americo Black Pad	S-Pad (pour TASKI swingo XP)	10	5959641

Rappel de sécurité

S'assurer que les disques ne sont pas utilisés sur des surfaces sensibles. Ne pas laver les disques en machine.