



FICHE TECHNIQUE

54149B-FT.pdf

CODES GEH

024013 - INTENSITY DIFFUSEUR
024014 - INTENSITY MANGO
024015 - INTENSITY TUTTI FRUTTI

INTENSITY

Nouveau diffuseur de fragrance

PROPRIETES :

- Couvercle recharge, très parfumé conçu pour se fixer dans le distributeur **Intensity** permettant de parfumer la zone dans laquelle il est installé.
- Fait de polymère souple imprégné de fragrances, c'est la première fois que la recharge est en fait une partie intégrale du diffuseur – permettant un remplacement facile, sans nécessité d'effectuer les programmations.
- Lorsqu'il est combiné avec l'interrupteur sensible à la lumière, la diffusion de fragrances peut être contrôlée en réduisant sa production quand les lumières sont éteintes.
- Disponible en différentes fragrances, chacune imprégnée directement dans le couvercle polymère il permet une diffusion efficace et durable pour un maximum de 4 semaines.

MODE D'EMPLOI:

- Chaque couvercle / recharge est livré en sachet individuel fournissant une barrière à l'évaporation de fragrance pendant le transport et le stockage.
- Diffusion constante du niveau de fragrance par le contrôle du ventilateur. La première semaine, le ventilateur tourne avec parcimonie, puis sa fréquence de fonctionnement augmente progressivement les semaines suivantes (N°2 et N°3). La semaine N°4 le ventilateur tourne en permanence. Au 30 ième jour le ventilateur s'arrête et le voyant rouge s'allume. Si au 33eme jour le couvercle n'est pas change une discrète alerte sonore retentit.
- **1.** Insérez une pile alcaline taille "C", et assurez vous du bon fonctionnement du ventilateur pendant 10 secondes et que le voyant vert clignote.
- **2.** Installez le couvercle en accrochant en priorité sa partie supérieure, puis ajustez sa partie inférieure sur le crochet du bas.
- **3.** Après 30 jours, poussez fermement sur l'onglet inférieur pour libérer le couvercle, le desserrer et le retirer. Les deux voyants rouge et vert se mettent à clignoter pour réinitialiser le programme.
- **4.** Répétez l'étape 2 pour installer le nouveau couvercle.

Instructions de montage

Visser de montage:

1. Installer la partie supérieure d'ancrage de montage et vis dans le mur.
2. Positionner l'appareil sur le mur et marquer à travers le trou le repère de perçage.
3. insérer la cheville de fixation.
4. Raccrocher le support sur la vis supérieure, aligner avec la vis latérale d'insertion , visser.

Fixation par adhésif:

1. Nettoyer la surface du mur.
2. Fixer le support au mur.
3. Appuyer fermement et attendre 8h avant de placer le couvercle.

54149B-FT.pdf



FICHE TECHNIQUE

INTENSITY

Nouveau diffuseur de fragrance

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect	: Blanc cassé, couverture polymère parfumées en forme de dôme
Parfums	: Spiced Apple, Mango, Herbal Mint, Cucumber Melon, Honey Suckle, Ocean Mist
Solubilité	: Insoluble dans l'eau
Densité	: 0.996
Densité de vapeur (air=1)	: >1
Taux d'évaporation	: <1 (acétate d'éthyle=1)

HYGIENE ET SECURITE :

- Symbole : aucun.
- Phrases R : aucune.
- Phrases S: aucune.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Ce produit ne doit être utilisé que pour des applications tel que mentionnées ci-dessus. Toute autre utilisation est fortement déconseillée et ne doit jamais être mise en œuvre sans l'autorisation préalable et écrite du fournisseur / fabricant. Les informations contenues dans cette fiche sont données de bonne foi, seulement à titre d'information sans aucune garantie, expressé ou implicite et ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

URIWAVE.COM
info@uriwave.com

Fiche Technique page 1/1