

exeol san

Détergent détartrant désinfectant sanitaires

► Pour le nettoyage, le détartrage et la désinfection des sanitaires.

Usage dans les sanitaires : baignoires, lavabos, robinets et autres surfaces émaillées, inox ou plastiques.

- **Activité désinfectante en 5 min. (bactéricide, levuricide, virucide contre les virus enveloppés).**
- **Association synergique originale de trois actifs antimicrobiens (effet SCALE) dont un acide organique issu de la biotechnologie.**
- **Haut pouvoir détartrant. Redonne l'éclat aux surfaces.**
- **Elimine efficacement les traces d'eau, de savon.**
- **Spray moussant pour une meilleure adhérence et visibilité du produit.**
- **Parfum* frais.**



SANITAIRES

Mode d'emploi

- exeol san s'utilise non dilué.
- Respecter le plan d'hygiène de l'établissement.

▪ Flacon 750 mL spray :

Lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse.

1. Déverrouiller la sécurité du spray.
2. Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 23 \text{ mL/m}^2$, à 20-30 cm de la surface).
3. Temps de contact : 5 min, selon le spectre d'activité recherché.
4. Frotter si nécessaire. 5. Rincer et essuyer à l'aide d'un support adapté.
6. Verrouiller la sécurité après utilisation.

▪ Bidon 5L :

Le bidon de 5L est conçu pour une utilisation en pulvérisateur à pression préalable. Lors de la première utilisation, retirer la bague d'inviolabilité puis dévisser le bouchon.

1. Dévisser le bouchon du bidon et transvaser le contenu dans le pulvérisateur avant la mise sous pression. Refermer le bouchon du bidon.
2. Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 23 \text{ mL/m}^2$, à 20-30 cm de la surface).
3. Temps de contact : 5 min, selon le spectre d'activité recherché. 4. Frotter si nécessaire.
5. Rincer et essuyer à l'aide d'un support adapté.

- Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Présentations commerciales

- Carton 12 x 750mL spray : EXS0057
- Carton 4 x 5L bidon : EXS0058

⊕ PRODUIT

effet
SCALE

ACTIF EN
5 MIN.

BONNES PRATIQUES



Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL

exeol san

Détergent détartrant désinfectant sanitaires

Propriétés microbiologiques

Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C :

| | ESSAIS | SOUCHE(S) | TEMPS DE CONTACT |
|---|---|---|------------------|
| Bactéricide | EN 1276 EN 13697 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i> | 5 min. |
| | EN 13727 EN 17387 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> | |
| Actif sur <i>Escherichia coli</i> (Carbapenem-resistant) | EN 13727 EN 17387 | <i>Escherichia coli</i> (Carbapenem-resistant) | 5 min. |
| Levuricide | EN 1650 EN 13697 EN 13624 EN 17387 | <i>Candida albicans</i> | 5 min. |
| Actif sur <i>Aspergillus fumigatus</i> | EN 13624 EN 17387 EN 1650 EN 13697 | <i>Aspergillus fumigatus</i> | 30 min. |
| Virucide contre les virus enveloppés | EN 14476 EN 16777 | Virus de la Vaccine ¹ souche <i>Elstree</i> | 5 min. |
| Actif sur Rotavirus | EN 14476 EN 16777 | Rotavirus souche SA-11 | 15 min. |

¹Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

| Composition | Caractéristiques | Précautions |
|--|--|--|
| Préparation liquide biocide TP2. Substances actives biocides (% m/m) : Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) 0,15% ; Chlorure d'alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium (CAS : 68424-85-1) 0,05% ; Acide L-(+)-lactique (CAS : 79-33-4) 3%. | <ul style="list-style-type: none"> pH pur : 2,01 - 2,40 Parfum* : Océan fresh Couleur : Incolore <p>*Parfum de synthèse. Sans substances CMR classées selon la réglementation européenne en vigueur (en date de mars 2023) et le cahier des charges strict des parfums exeol.</p> | <p>Ne pas mélanger avec des produits chlorés. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides.</p> <p>Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>UFI : PV39-X0XK-W00V-RUF1</p> |



DANGER

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL