

POW etik

**POW
SURF +**

**Pastille effervescente
Nettoyant multisurfaces,
désinfectant, désodorisant**

Nettoie en profondeur
Ultra-dégraissant
Désinfecte tous types de surfaces



1 dose = 1 pulvérisateur de 500mL



> Utilisation

Pastille à diluer donnant une solution nettoyante désinfectante multi-usages prête à l'emploi. Élimine efficacement la saleté, les taches et les bactéries de tous types de surfaces vous permettant ainsi de maintenir un environnement propre.

> Mode d'emploi

1. Remplir le flacon POW ETIK SURF + de 500mL d'eau
2. Diluer la pastille POW ETIK SURF + dans le flacon
- 3- Une fois la pastille diluée, secouer et mélanger afin d'homogénéiser la solution

Usage courant : Pulvériser le produit sur une lavette humide et nettoyer la surface.

Désinfection : Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer à la dose de 10 pulvérisations par m² (une pulvérisation = 0,75 ml environ – soit 7,5 ml/m²). Laisser agir au moins 5 minutes.

En cas de nettoyage de surfaces ou de matériaux susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

Stabilité : une fois la pastille POW ETIK SURF + diluée dans le pulvérisateur POW ETIK SURF +, la solution peut être conservée 15 jours sans dégradation organoleptique, tout en gardant ses propriétés intrinsèques d'efficacité.

> Composition

Moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques
Contient aussi : désinfectants, parfums, fragrances allergisantes : Citral, Citronellol
Actif biocide : CHLORURE D'ALKYL(C12-C14) DIMÉTHYLBENZYLAMMONIUM CAS 85409-22-9 à 5.70 %. Type de préparation TP2 TP4. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

> Caractéristiques

- Etat physique : Solide
- Couleur : Jaune
- Odeur : Citronné
- pH (à 10%) : 6,5 (+/- 0,5)
- DLU à partir de la dilution : 15 jours

> Propriétés microbiologiques * Conditions de saleté à 20°

Bactéricide	EN 1276	5 min*
Bactéricide	EN 13697	5 min*
Virucide Vaccinia Virus Ankara (virus enveloppés)	EN 14476+A2	5 min*

> Précautions d'emploi

Se reporter à la fiche de données de sécurité. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	pastille	pulvérisateur
Conditionnement	boîte de 10 pastilles	flacon
Colis	12 x 10	12 unités
Colis dimensions extérieures (cm)	27,5 x 17,5 x 28 H	29,6 x 19,6 x 24 H
Poids brut	1,6 kg	1,4 kg
Code produit	137002	016140A

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-Lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

SOL & SURFACE