

Désinfection

**Laboratoires  
ROCHEX**



|                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| pH                                                                                           | 0.0                                                                                 |                                                                                     |
|           |  |  |
| Flacon 1 L : 140 365<br>Code GTIN : carton 10x1L : 3770027679097<br>Code douanier : 38089410 |                                                                                     |                                                                                     |
| Conforme CE n° 648/2004                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |

# HYGINET sp

## Gel Détartrant Désinfectant Nettoyant Désodorisant

### INTERETS

- ☐ **Produit 4 en 1** : détartrant, nettoyant, désinfectant, désodorisant.
- ☐ **Formule gélifiée** pour optimiser le temps de contact et empêcher les phénomènes de nébulisation type spray.
- ☐ **Assure en une seule intervention** l'hygiène et l'assainissement des cuvettes de WC et locaux sanitaires.

### CARACTERISTIQUES

- ☐ **A base d'un mélange d'acides organiques forts.**
- ☐ **Evite les opérations de remise en état.**
- ☐ **S'utilise en entretien ou en rénovation** pour l'élimination des dépôts calcaires.

### DESTINATION

- ☐ **Domaine médical, collectivités, institutions, espaces publics**
- ☐ **Cuvette des toilettes, sanitaires**
- ☐ **Pour les surfaces hors contact alimentaire (TP2).**

### FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ **Formulation sans phosphate**
- ☐ **Formulation bactéricide, lévuricide, fongicide et virucide (sur virus enveloppés).**
- ☐ **Substance active biocide: Chlorure de benzalkonium [68424-85-1] : 1,34 %p/p, TP2.**

### UTILISATION

- ☐ **Gel Prêt à l'emploi**
- ☐ **Temps de contact** : 5 à 15 minutes selon le spectre de désinfection et le détartrage souhaité
- ☐ **Fréquence** : une fois par jour
- ☐ **Manuelle** : verser le gel sur le pourtour de la cuvette intérieur des toilettes, brosser si nécessaire après le temps de contact
- ☐ **Conserver** à une température entre 0 et 35°C
- ☐ **Ne pas utiliser** sur pierres calcaires ou naturelles, sur aluminiums.



Entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 14001  
Edition Juin 2025 - Page 1 sur 2

B.P. 263 - 74106 ANNEMASSE  
Cedex France  
Tél : 04 50 37 49 54  
[www.laboratoires-rochex.fr](http://www.laboratoires-rochex.fr)

**Laboratoires  
ROCHEX**

| NORMES                                                   | SOUCHES TESTEES                                                                                                       | CONDITIONS D'ESSAI | CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| BACTERICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*                   |                                                                                                                       |                    |                               |
| EN 13727                                                 | <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br><i>Enterococcus hirae</i><br><i>Staphylococcus aureus</i><br><i>Escherichia coli</i> | 20°C / 5 min       | Pur                           |
| EN 17387<br>Sans action mécanique                        | <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br><i>Enterococcus hirae</i><br><i>Staphylococcus aureus</i><br><i>Escherichia coli</i> | 20°C / 5 min       | Pur                           |
| EN 16615<br>Avec action mécanique                        | <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br><i>Enterococcus hirae</i><br><i>Staphylococcus aureus</i>                            | 20°C / 5 min       | Pur                           |
| LEVURICIDIE – EN CONDITIONS DE SALETE*                   |                                                                                                                       |                    |                               |
| EN 13624                                                 | <i>Candida albicans</i>                                                                                               | 20°C / 5 min       | Pur                           |
| EN 17387<br>Sans action mécanique                        | <i>Candida albicans</i>                                                                                               | 20°C / 5 min       | Pur                           |
| EN 16615<br>Avec action mécanique                        | <i>Candida albicans</i>                                                                                               | 20°C / 5 min       | Pur                           |
| FONGICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*                     |                                                                                                                       |                    |                               |
| EN 13624                                                 | <i>Aspergillus brasiliensis</i>                                                                                       | 20°C / 15 min      | Pur                           |
| EN 17387                                                 | <i>Aspergillus brasiliensis</i>                                                                                       | 20°C / 15 min      | Pur                           |
| VIRUCIDIE sur VIRUS ENVELOPES – EN CONDITIONS DE SALETE* |                                                                                                                       |                    |                               |
| EN 14476                                                 | <i>Vaccinia virus</i>                                                                                                 | 20°C / 5 min       | Pur                           |
| EN 16777                                                 | <i>Vaccinia virus</i>                                                                                                 | 20°C / 5 min       | Pur                           |

\*Conditions de saleté du domaine médical : 3 g/L BSA + 3 mL/L Erythrocytes de mouton.

En conformité avec le Règlement (UE) n° 528/2012, les normes du domaine médical couvrent les normes du domaine collectivités/institutions/espaces publics (conditions de saleté 3g/L BSA) :

- EN13727 couvre EN1276
- EN13624 couvre EN1650
- EN17387 couvre EN13697

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations concernant le produit. FDS sur demande ([fds@laboratoires-rochex.fr](mailto:fds@laboratoires-rochex.fr)).

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.